

FEJLFINDING

PROBLEM	MULIG ÅRSAG	AFHJÆLPE
MOTOR		
Motor starter ikke	Forkert måde at starte motoren på	Brug den korrekte måde at starte på. Kontroller
	Intel brændstof	brændstofniveauet
	Luft fanget i brændstofsystemet	Udluft brændstofsystemet
	Kontrol af brændstofsystem	Kontakt din forhandler
	Brændstofinjektor defekt	Erstatte
	Træk til håndtaget i trækkende tilstand	Sæt den tilbage i den rigtige position
	Brændstoffilter Stoppet	Udskift filtre
Motor kører ikke rigtige	Brændstoffilter Stoppet	Udskift filtre
	Lav kvalitet af olie	Tøm diesel fra tanken og fyld ren diesel
	Kvælning af brændstofsystem	Tjek brændstofsystemet
	Brændstofinjektorer defekte	Udskift brændstofinjektor
Mere olie	Olieniveauet er højere end det maksimale niveau	Hold oliestanden op til mærket
	Oliekvaliteten er ikke god Udsivning	Brug ægte olie
Motor giver ikke maksimal effekt	Olie spild	Tjek og reparer
	Kraftig belastning af motoren	Reducer belastningen eller skift i lavt gear
	Luftfilter snavset	Ren luftrenser
	Brændstoffilter stopper	Udskift filter
	Motor overophedning	Tjek kølesystemet
	Motorens driftstemperatur er lavere	Tjek termostaten
	Ventilafstand ikke korrekt	Juster gennem autoriseret forhandler.
Gasreguleringssystemet fungerer ikke korrekt	Tjek og reparer gennem autoriseret forhandler.	
Unormal motorstøj	Olieniveau lavere	Fyld op
	Olietryk mindre Motoren	Tjek gennem autoriseret forhandler
	er overophedet Forkert ventilafstandstillig	Tjek og find årsagen
	Forkert ventilafstandstillig	Juster gennem autoriseret forhandler
Olietryksindikator viser advarsel	Olieniveauet er lavere	Fyld olie op til niveau
	Oliekvaliteten er ikke god	Brug ægte motorolie
	Oliepumpe virker ikke	Kontroller og reparer gennem autoriseret forhandler
Overophedning af motor	defekt Kølerrække	Udskift med en ny
	Kvalitet køleribber	Rens den
	Motoren bliver overbelastet	Reducer belastningen eller skift til lavt gear
	Olieniveauet er lavere	Fyld op til niveau
	Kølevæskniveauet er lavere	Kontroller niveau og lækage af systemet og efterfyld
	Udskridning af ventilatorrem	Tjek remspændingen
	Termostat defekt	Erstatte
	Stoppet af kølesystem	Rengør kølesystemet
Vandtemp. Måler virker ikke	Tjek gennem forhandler og udskift defekt	

FEJLFINDING

PROBLEM	MULIG ÅRSAG	AFHJÆLPE
MOTOR		
Mere brændstofforbrug	Luftrenseren er snavset / chokeret	Ren luftrenser
	Overbelastning af motoren	Reducer belastningen eller skift til lavt gear
	Forkert ventilspillerum	Tjek og juster
	forkert Redskabsindstilling	Juster det og tag instrumentet fra forhandleren til højre
	Mindre motortemp.	Tjek injektorer og service
	Brændstofindsprøjtningssystem defekt	Tjek og service gennem forhandler
HYDRAULIK		
Overdreven opvarmning af olie	Forkert oppustningstryk Olieniveauet	Kontroller og juster i henhold til specificeret
	er højt eller mindre Hydraulisk	Kontroller og hold korrekt niveau
	Stoppet filter	Rengør/udskift
	Mekanisk kobling kan være defekt	Kontakt din autoriserede forhandler Kontakt
Linkage går langsomt ned Linkage løftes	bøsningstæt	din autoriserede forhandler Kontakt din
	Indstilling af reaktionsventil er forkert	autoriserede forhandler Kontakt din
ikke helt	Forkert indstilling af løftearm	autoriserede forhandler Kontakt din autoriserede
	Forkert intern justering Ledforbindelsen	forhandler
TPL reagerer ikke på løft under betjening af hydraulisk håndtag	er ikke forbundet korrekt	Kontakt din autoriserede forhandler
	Tung belastning på liften	Kontakt din autoriserede forhandler
Hydraulisk System ikke Arbejder Ordentligt	Reaktionsventilindstilling meget lav	Kontraventil hos din forhandler.
	Olieniveau lavt	Tjek og fyld op
	Hydraulisk Filter	Rengør/udskift
	Hydrauliksystem defekt	Tjek gennem autoriseret forhandler Kontakt
	Hydraulikpumpe virker ikke	din autoriserede forhandler
BREMSER		
Støj under bremses Traktoren går i den ene side	Forkert justering af bremses	Kontroller
	Begge bremses er ikke indstillet korrekt	Juster
Bremses virker Når den er helt trykket	Forkert justering af bremsepedalen	Tjek og juster.
ELEKTRISK		
Elektrisk Systemet virker ikke	Batteriterminal løs eller rust på terminal	Rengør og stram terminalerne
	Mindre vægtfylde	Udskift eller fyld elektrolytten op til niveau
Startmotor Virker ikke.	Batteripol løs / Batteri afladet Defekt	Stramt / Genoplad eller udskift batteri
	startmotor Defekt	Kontakt din forhandler for reparation
Batteri oplader ikke	Løse eller rustne terminaler	Ren og tæt terminal
	Bælte løst	Tjek remspændingen
	Defekt batteri	Erstatte

SERVICE RECORD

CH. INGEN. _____

MOTOR NR. _____

S. INGEN.	DATO/ TIMER	FORHANDLER KODE	KORT JOBBESKRIVELSE	FORETAGET HANDLING	FORHANDLER SKILT

ALPHABETICAL INDEX

- Gaspedal 52 Justering af
kileremsspænding 80 Udluftning af
brændstofsistem 72 Luftfilterets
tilstopningsindikator 41 Vedligeholdelse af
luftfilter 74
Generator 80 Ballastering
af dæk 63 Batteri og dets
vedligeholdelse 79
Batteriopladningsindikator 40
Ombordstigning i traktoren 50 Chassis
serienummer 13 Tjek
hjulmøtrikbolt 63 Kontrol af
motorilestand 70 Kontrol af
kilerem 80 Rengøring af sugefilter
(ekstraudstyr i model 26) 78 Rengøring af sugefilter (ekstraudstyr i
model 20) 78 Lukning af motorhjulm 52
52 Koblingspedal 52
Koblingspedal frit spil 75
Koldstartindikation 40 Start i koldt
vejr 50 Kølevæskenniveau i radiator (når
varmt) 72 Dashboard-kontroller til 20-
modeller 42 Dashboard-kontroller til 26-
modellen 45 DCV håndtag (valgfri
funktion) 59
Differentiallås pedal 59 Må og lad
være 94
Førersæde 48 Elektrisk
ledningsdiagram for 20 model 87 Elektrisk ledningsdiagram
for 26 model 88
Motor 50
Motorietryksmåler 38 Motoromdrejninger
cum timetæller 41 Motorens
serienummer 13 fods bremsepedaler frit
spil 75 Udskiftning af
brændstoffilter 71
Brændstofmåler 38
Brændstofbehov 69
Brændstofopbevaring 69
Brændstoftankpåfyldning 69
Tankning 69
Sikringsboks 46 Sikringer i
sikringsboks 81
Gearstangspositionsindikator 39
Gearskifterhåndtag 54
Gearhastighedsdiagram 61 Generel
vedligeholdelse af elektrisk system 79 smørepunkter i 20
traktormodel 83 smørepunkter i 26
traktormodel 84 Retningslinjer om
sikkerhedsskilt 17
Håndgashåndtag 53
Fjernlysindikator 41 Høj-lav
håndtag 58 Hydrauliske
koblingsanordninger 57 Hydrauliksystem til 20
model 63 Hydrauliksystem til 26
model 64 Eftersyn af
slanger 73 Instrumentpanel til 20
model 36 Instrumentpanel til 26
model 37 Løftpunkter for
traktoren 85
Forlader traktoren 50
Venstresvingindikator 39 Lang
tomgangsperiode 82
Vedligeholdelsesplan 67 Matchende
redskaber til 20-modeller 91 Matchende redskaber
til 26 model 92 Støj- og
vibrationsniveauer 33 Olie- og
smøreskema 86 Olieskift til transmission,
bagende sludrev og hydrauliske
kredsløb for kraftløft 76 Olieskift i 4WD-
foraksel 76 Udskiftning af oliefilter og
motorolie 70 Åbning af
motorhjelm 52 Parkeringsbremse til
20 model 60 Parkeringsbremse til 26
model 60 Advarsel om
dele 16 Servostyring (26
model) 57 Kraftudtag
(PTO) 54
Køler 72
Kølerhætte 73 Radiatorøtning
og -skylning (når den er kold) 73 Rengøring af
radiatorfiner 73 Anbefalede oliekviteter
og anvendelsesområde (til 26-modeller) 77
Registreringsplade 49 Højre
svingindikator 39 ROPS
certifikatplade 13
Indkøring 51 Sikkerhedsramme:
Roll Over Protection Structure (ROPS) (valgfrit) 66 Sikkerhed mod
lynedslag 33
Sikkerhedsbemærkninger 19-32
Sikkerhed under betjening af læssertilbehør 32 Sikkerhed:
Forbered dig på sikker betjening 18 Service efter
garanti 16
Driftsbremser 60
Servicejournal 99
Syvbensfatning 49
Startmotor 80 Start af
motoren 50 Lovpligtig
plade 13 Styrecylinders knogleled
(til 26 model) 76 Tekniske
specifikationer 89
Temperaturmåler 40
Trepunktsforbindelse 64
Værktøjskasse 48
Traktorstyringer til 20 model 34 traktorstyringer
til 26 model 35
Traktorlys 47 Transportlås
(responsventil) 58
Fejlfinding 97 Slukning af
motoren 51 To-/
firehjulstrækhåndtag 53 Lyddæmper under hætte
(valgfrit) 52 Universelle
symboler 14 Brug af
betjeningsvejledningen 12
Garantiprocedure 16 Garanti, for
levering og installation 15 Garanti: Hvis du
flytter 16 Hjul og dæk (dæktryk og
bæreevne) 62