

Denne manual skal læses, før maskinen tages i brug

# Bruger/ Betjeningsvejledning

Tillæg til original vejledning



SP-575V Saltspreder



DK-TEC A/S

DK-TEC A/S, Ærøvej 8, 5800 Nyborg

Telefon 6612 8222

[info@dk-tec.dk](mailto:info@dk-tec.dk)

Kunde Kopi

## Indholdsfortegnelse

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Generel Information .....         | 3 |
| Introduktion .....                | 4 |
| Sikkerhed.....                    | 5 |
| Betjening af sprederen.....       | 7 |
| Vedligeholdelse af sprederen..... | 8 |

Har du spørgsmål eller brug for hjælp?



E-Mail: [info@dk-tec.dk](mailto:info@dk-tec.dk)

## Generel Information

TILLYKKE!

Sprederen du har købt, er et eksempel på sne og is styringsteknik af bedste kvalitet! Sprederens design, er et varemærke for alle SnowEx produkter. Her er hvorfor ...

ENKELHED: Færre bevægelige dele, er fremstillet af høj kvalitet, og det betyder en minimal vedligeholdelse af din SnowEx spredere.

TROVÆRDIGHED: Høj effekt, lineær lav densitet, polyætylen tragt. Elektronisk dobbelt variabel hastighedskontrol, pulverlakeret stål, maksimalt drejningsmoment, 12-volt motor koblet til en specialkonstrueret transmission. Findes kun på SnowEx produkter.

ALSIDIGHED: Multi-bruger kapacitet tillader spredning af en række forskellige materialer til sne og is.

Fordelene som du vil genkende er tid og penge

Vi byder dig velkommen til en verden af SnowEx produkter.

## Registrering

**Notér følgende oplysninger i denne vejledning til hurtig reference.**

Sprederens Model Nummer \_\_\_\_\_

Sprederens Serienummer \_\_\_\_\_

Håndholdt Kontrol vedhæng Serienummer \_\_\_\_\_

Kontrol nummer \_\_\_\_\_

Købsdato \_\_\_\_\_

Forhandlernavn \_\_\_\_\_

Ved bestilling af reservedele, er ovenstående oplysninger nødvendigt. Dette vil bidrage til, at du får de rigtige dele.

Til højre ses et ID-mærke. Dette mærke er anbragt på sprederen.



## Introduktion

Denne manual er designet til at hjælpe dig. Den vil hjælpe og instruere dig til den rigtige opsætning, installation og brugen af denne spreader.

Se indholdsfortegnelsen for et overblik over manualen.

Vi opfordrer til, at du læser og forstår indholdet i denne manual helt (specielt alle sikkerhedsinformationerne!) før du bruger produktet.



DETTE SKILT ADVARER DIG:

The Society of Automotive Engineers har vedtaget dette Advarselssymbol som lokaliserer karakteristika, at hvis det ikke følges nøje, kan det skabe en sikkerhedsrisiko.

Når du ser dette symbol i denne vejledning eller på selve maskinen, så VÆR OPMÆRKSOM! Din personlige sikkerhed og andres sikkerhed er involveret.

Nedenfor ses ADVARSLESSYMBOLERNE og hvordan de vil blive brugt i denne vejledning:



(RØD)

Information som, hvis man ikke forsigtig følger, kan medfører ulykke eller død.



(ORANGE)

Information som, hvis man ikke nøje følger, kan medfører seriøse personlige skader eller død



(GUL)

Information som, hvis man ikke nøje følger, kan medførere mindre skader eller beskadige udstyret

Eksempler på nogle etiketter der indikerer driftsmæssig opmærksomhed



- Hold hænder, fødder og løst tøj væk fra bevægende dele
- Afbryd strømmen før servicering af maskinen.

D6192



- Læs brugermanualen, før du betjener maskinen.
- Fjern aldrig sprederen med materiale i beholderen.

D6194

## Sikkerhed



Før du bruger maskinen, skal disse sikkerhedsanvisninger læses og forstås af alle brugere, der har nogen del i eller bruger af udstyret.

For din sikkerhed, advarsel og information er etiketterne blevet placeret på dette produkt for at minde operatøren om sikkerhedsforanstaltningerne. Hvis der sker noget der ødelægger mærkaterne, så anmod om nye fra DK-TEC.



Husk, at de fleste ulykker kan forebygges , og er forårsaget af menneskelige fejl. Udøvelsen og forholdsreglerne skal overholdes for at forhindre muligheden for skade på brugeren eller andre!

Betjen aldrig maskinen, under indtagelse af alkohol, narkotika eller medicin, der kan ændre din dømmekraft og / eller reaktionsevne.

Før du arbejder med sprederen , sikres at al løstsiddende tøj og løst hår ikke er i nærheden af køretøjet.

Bær altid sikkerhedsbriller med sideskærme , ved servicering af sprederen. Undladelse af at gøre dette kan resultere i alvorlig skade på øjnene.

Lad aldrig børn betjene eller klatre på maskinen.

Kontroller altid områder der skal spredes, for at være sikker på at ingen farlige forhold eller kemikalier er i området .

Inspicer altid maskinen for fejl: brudte, slidte eller bøjedede dele, svækkede områder på sprederen.

Husk, det er ejerens ansvar at videregive oplysninger om sikker brug og korrekt vedligeholdelse af maskinen til brugeren.

Sørg altid for, at personalet er klar over de farer der er, når de bruger maskinen.

Svejs eller mal aldrig på maskinen, uden at have en ildslukker til rådighed.

Undersøg maskinen jævnligt for defekter. Dele, der er itu, mangler eller er slidte skal udskiftes omgående

Maskinen eller nogen del af den, kan ikke ændres uden forudgående skriftlig tilladelse fra producenten.

Altid inspicere stifter og låse , når du monterer eller afmonterer sprederen , og før drift af sprederen.

Overstig aldrig 45 km/t. når sprederen er læsset og er knyttet til køretøjet . Bremselængden øges og køreegenskaberne kan forringes ved hastigheder over 45 km / h



Brug aldrig våde materialer eller materialer med fremmedlegemer på nogen af disse sprede. Denne maskinen er designet til at håndtere tørre, rene, fritflydende materialer.

Efterlad aldrig materiale i beholderen i lange perioder. Vær opmærksom på at alle da de vil tiltrække atmosfærisk fugt og hærde op.

## Betjening af sprederen



### SPREDER LASTNING

#### Advarsel – Overbelast ikke køretøjet.

- Advarsel - Efterlad aldrig materiale i beholderen i for lange perioder, da salt er hygroskopisk og vil tiltrække atmosfærisk fugt og hærde op. Ved spredning af sand mix, er forholdet 1:1, til Sand / Salt mix anbefales det at undgå at materialet fryser.

### SPREDERDRIFT

- Den variable hastighedskontroller har fingertryk og drejeknap, digitalt system status med advarsel og vibrationsfunktion.
- For at starte, skal du trykke på tænd / sluk-knappen på kontrolpanelet. Tryk på Start / Stop og spredetallerken vil accelerere til hastigheden er indstillet på drejeknappen.
- For at stoppe skal du trykke på Start / Stop-knappen. Tryk på On / Off knappen for at slukke sprederen.
- Justér hastigheden af spredetallerken ved brug af skiven i centrum af kontrolpanelet.
- Hvis der er brug for flere materialer på visse områder, skal du trykke på vibrationfunktionsknappen for at få maksimal effekt.

### SPREDNINGS TIPS

- Overskrid aldrig 16 km/t ved spredning.
- For bredere afstand, øg da spredetallerkens hastighed.
- For smallere afstand, køр langsommere.
- Brug aldrig sprederen nær fodgængere.
- Beregn sprede afstand, nær ved vegetation.

### NUMMERPLADE INSTALLATION (hvis det kræves af lokale love)

- Du skal bruge (2) 1/4-20 X1 / 2 "maskinskruer sammen med NYLOCK møtrikker (ikke inkluderet med sprederen)
- Installér nummerpladen i infatningshullerne i tragtens læder(se illustrationen nedenfor)



## Vedligeholdelse af sprederen



- ADVARSEL – Hvis servicering er nødvendigt at udføre, skal det ske i et beskyttet område. Brug ikke elværktøj i regn eller sne på grund af fare for elektrisk stød eller personskaade. Hold området godt oplyst. Brug det rigtige værktøj. Hold området for servicen rent for at undgå ulykker.
- ADVARSEL – Fjern aldrig sprederen med materiale i beholderen.
- ADVARSEL - Afbryd elektricitet til sprederen før servicering.
- FORSIGTIGHED – Ved udskiftning af dele, brug da kun originale producentdele . Undladelse af dette ugyldiggør garantien.
- FORSIGTIGHED – Styringen er en solid elektronisk enhed
- og den er driftsklar. Ethvert forsøg på at reparere den, vil ugyldiggøre garantien.
- FORSIGTIGHED – Der er ingen reparer bare dele i motoren. Ethvert forsøg på at reparere den, vil ugyldiggøre garantien.
- FORSIGTIGHED – Spredetallerkenens motor er ikke beregnet til kontinuerlig drift. Lad motoren køle mellem lange arbejdsperioder.
- FORSIGTIGHED - Ved vask af motoren, ophold dig mindst 36" væk fra motoren
- OBS: Sprederen opbevares i et køligt og tørt sted i løbet af off-sæsonen.
- Brug dielektrisk fedt ved alle de elektroniske forbindelser for at forhindre tæring i begyndelsen og i slutningen af sæsonen og hver gang strømstikket er frakoblet.
- Vask maskinen efter hvert brug, for at forhindre væsentlig oprustning og tæring.
- Mal eller smør alle blanke metaloverflader ind i olie i slutningen af sæsonen.
- Påfør små mængder af let olie til låsene efter behov.
- Hvis motoren er fjernet af en eller anden grund, skal du bruge silikone for at sikre vejrbeskyttelsen.
- Efter første anvendelse, spændes alle bolte og møtrikker på sprederen.

## Andre DK-TEC varer



Find os på [www.dk-tec.dk](http://www.dk-tec.dk) eller på facebook 



**DK-TEC A/S**

Ærøvej 8 - 5800 Nyborg - Tlf. 66 12 82 22

[www.dk-tec.dk](http://www.dk-tec.dk)